GRZAŁKA Z TERMOSTATEM SUN SUN SERIA YRB – INSTRUKCJA OBSŁUGI



YRB-8

PRZEZNACZENIE: Grzałka z termostatem YRB służy do podgrzewania i utrzymywania stałej temperatury wody w akwarium. Dzięki termostatowi, który znajduje się wewnątrz, grzałka automatycznie włącza się i wyłącza w celu zachowania żądanej temperatury. Grzałka może być wykorzystywana w akwarium słodkowodnym i morskim.
Wielofunkcyjna elektroniczna grzałka z cyfrowym wyświetlaczem o prostym i nowoczesnym wyglądzie, posiada wyświetlacz LED, który precyzyjne wskazuje temperaturę wody.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA:

1. Przed użyciem należy sprawdzić, czy tubus kwarcowy nie posiada żadnych uszkodzeń.
2. Produkt nie może być naprawiany czy modyfikowany.
3. Grzałka musi być w całości zanurzona w wodzie i nie może wychodzić ponad jej taflę.
4. Grzałka jest odpowiednia do akwarium każdego typu, pod warunkiem, że będzie w pełni zanurzona.
5. Nie należy przenosić urządzenia trzymając za kabel zasilający.
6. Grzałkę należy podłączyć do gniazda o odpowiednich parametrach napięcia AC 220-240V 50Hz.
7. Kontroler nie może mieć kontaktu z wodą, nie należy go moczyć czy zanurzać.
8. Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia.
9. W przypadku uszkodzenia przewodu elektrycznego nie należy go naprawiać, a grzałkę należy wymienić na nową.

MODEL	YRB-810	YRB-820	YRB-830	YRB-850
MOC	100W	200W	300W	500W
NAPIĘCIE	AC 220-240V, 50 Hz			
ZAKRES TEMPERA-TUR	20 st. C - 35 st. C (dokładność do 1 szt. C)			

Moc grzałki dobierana na podstawie przelicznika 1W na 1L wody odpowiada różnicy temperatur 5-6 st. C względem otoczenia. Jeżeli różnica jest większa, zalecamy zakup mocniejszej grzałki

CECHY:

- Grzałka posiada funkcję memory - po odłączeniu jej od zasilania i ponownym podłączeniu włączy się na ostatnio ustawionej temperaturze.
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem-kiedy woda w akwarium osiąga temperaturę o 1 st. C wyższą niż ustawiona na urządzeniu, zacznie migać żółto-zielona dioda ostrzegawcza,

grzałka przestaje pracować.

- Dzięki termostatowi, który znajduje się wewnątrz, grzałka automatycznie włącza się i wyłącza w celu zachowania żądanej temperatury.
- Dokładność grzałki to +/- 1 st. C.
- Wygodny w obsłudze kontroler do ustawienia temperatury bez konieczności otwierania pokrywy zbiornika.

INSTALACJA



OBSŁUGA:

1. Ustal żądaną temperaturę wody za pomocą przycisku kontrolera. Na cyfrowym wyświetlaczu pojawi się informacja jaka temperatura została ustawiona. Żółta dioda sygnalizuje pracę urządzenia, gdy zgaśnie oznacza to, że urządzenie weszło w tryb uśpienia.
2. Temperaturę wody należy dodatkowo kontrolować za pomocą termometru. Termostat posiada dokładność + /- 1st C, przez co odczyt może się trochę różnić.

BŁĘDY

	OPIS	PRZYCZY-NA	ROZWIĄ-ZANIE
E1	Oznacza, że urządzenie osiągnęło wyższą temperaturę niż żądana.	-Sprawdź czy grzałka jest w pełni zanurzona w wodzie. -Sprawdź czy obok nie została zainstalowana druga grzałka.	-Zanurz grzałkę o 10 cm poniżej poziomu tafli wody. -Usuń inne grzałki. - Poczekaj, aż temperatura wody spadnie.
E2	Błąd sondy	Do sondy	Skontaktuj
	temperatury.	dostała się woda, lub powstało zwarcie.	się ze sprzedawcą.
E8	Alarm wysokiej temperatury.	Sonda wskazuje temperaturę wyższą niż 36,5 st. C	-Zanurz grzałkę o 10 cm poniżej poziomu tafli wody. -Skontaktuj się ze sprzedawcą.

KONSERWACJA

1. Czyść urządzenie regularnie, osadzający się brud powoduje mniejszą efektywność pracy. Nagromadzenie się osadu może utrudniać ogrzewanie wody
2. Nigdy nie należy wyjmować grzałki z wody gdy jest podłączona do prądu.
3. Przed wykonywaniem konserwacji sprzętu znajdującego się w akwarium wyjąć wtyczkę ze źródła zasilania. Po odłączeniu od prądu należy odczekać 15 minut do ostygnięcia, zanim wyjmie się urządzenie z wody.
4. Kiedy nie używasz urządzenie, wyczyść je i przechowuj z dala od dzieci.

GWARANCJA

1. Okres gwarancji na ten produkt wynosi 24 miesiące.
2. Gwarancja ważna jest jedynie z dowodem zakupu.
3. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikające z nieodpowiedniego użytkowania, w tym powstałe na skutek mechaniczny.

DEMONTAŻ: Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym grzałki nie należy wyrzucać do śmietnika. Selekcjonowanie i utylizacja tego typu urządzeń przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Uwaga! Wyrzucanie sprzętu elektronicznego lub elektrycznego do śmietnika grozi karą

grzywny. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zużytego produktu elektrycznego do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie odpad zostanie przyjęty bezpłatnie.



IMPORTER: AQUOS Katarzyna Rusiniak
ul. Nieszawska 4A, 03-382 Warszawa
NIP: 5241075829
www.zoo-aquos.pl

CE